

Inhaltsverzeichnis Pendelfenster Drehrahmen für Fenster

Da Pendelfenster und Drehrahmen an Holz-Alu- oder an Kunststoff-Alu-Fenstern im Wesentlichen den Einbausituationen an Kunststofffenstern entsprechen, werden diese bei den Empfehlungen nicht extra aufgeführt.

Pendelfenster Serie PF2

mit Montagerahmen unten geschlossen (gesamte Einbautiefe 14 mm)

PF2/1.AMB	für flächenbündige und flächenversetzte Fenster	Seite 4
PF2/1.LMB	für flächenversetzte Fenster mit eng anliegendem Rollladenpanzer und Rollladenführungsschienen	Seite 5
PF2/3	für flächenversetzte Fenster mit eng anliegendem Rollladenpanzer	Seite 6
PF2/6	für flächenbündige und flächenversetzte Fenster mit sehr schrägem oder stark abgerundetem Blendrahmenüberschlag	Seite 7

mit Montagerahmen unten geschlossen und seitlicher Rahmentrennung für Stulpanschluss (gesamte Einbautiefe 14 mm)

PF2/41.AMB	für flächenbündige und flächenversetzte Stulpfenster	Seite 8
-------------------	--	---------

Zusatzausstattungen PF2

Seite 9 bis 12

Drehrahmen für Fenster Serie DF3

ohne Montagerahmen (gesamte Einbautiefe 16 mm)

DF3/1	für flächenbündige und flächenversetzte Fenster	Seite 14
--------------	---	----------

mit Montagerahmen 10 35 21 unten geschlossen (gesamte Einbautiefe 20 mm)

DF3/7	für flächenversetzte Holzfenster mit herunterhängendem Rollladenpanzer	*** Drehrahmen öffnet nach innen ***	Seite 15
DF3/9	für flächenversetzte Fenster mit herunterhängendem Rollladenpanzer	*** Drehrahmen öffnet nach innen ***	Seite 16

mit Montagerahmen 10 35 31 unten geschlossen (gesamte Einbautiefe 41 mm)

DF3/8	für Fenster mit Mauerleibung	Seite 17
--------------	------------------------------	----------

Drehrahmen für Fenster Serie DF4

ohne Montagerahmen (gesamte Einbautiefe 14,5 mm)

DF4/2	für flächenversetzte Fenster mit eng anliegendem Rollladenpanzer	Seite 18
--------------	--	----------

Zusatzausstattungen DF3 und DF4

Seite 19 bis 20

Empfehlung: Drehrahmen für Fenster sollten, wenn möglich, zum Öffnen nach innen ausgeführt werden (DF3/7 und DF3/9), damit man sich bei der Bedienung nicht nach außen lehnen muss.


Pendelfenster PF2

Drehrahmen für Fenster DF3 und DF4

Allgemeine Produktbeschreibung

Profile

Sämtliche Profile des Neher-Systems sind stranggepresst nach der DIN EN 12020-2 und bestehen aus der Legierung EN AW-6060 T66.



Oberfläche

Die Oberflächenversiegelung erfolgt im umweltfreundlichen Pulverbeschichtungsverfahren nach der GSB-Richtlinie oder im Elokalverfahren.

Folgende Standardfarben werden angeboten:

pulverbeschichtet: weiß (RAL 9016), anthrazitgrau (RAL 7016 matt), hellbraun (RAL 8001 matt), mittelbraun (RAL 8014 matt), dunkelbraun (TON 8077 matt)

eloxiert: silbergrau (E6/EV1 matt)

Auf Wunsch sind auch Sonderfarben nach RAL, NEPEXAL (Eloxalersatzfarben pulverbeschichtet), NCS, Farben mit Glimmereffekt, Holzdekor, ELOXAL usw. möglich.

Beim Einsatz in Schwimmbädern oder im Küstenbereich empfehlen wir beim Pulverbeschichtungsverfahren eine Voranodisation zur Vermeidung von Filiformkorrosion.

Gewebe

Das Standardgewebe besteht aus kunststoffummantelten, kreuzpunktverschweißten Fiberglasfäden mit einer Maschung von 1,41 x 1,58 mm.

Für Spezialanwendungen stehen eine Reihe von Sondergeweben zur Verfügung.

Eine herausragende Stellung bei den Sondergeweben besitzen die von Neher entwickelten Spezialgewebe, wie das **Transpatec-Gewebe**, das Pollenschutzgewebe Polltec oder das Elektrosmoggewebe.

Keder

Der Keder besteht aus einem hochwertigen, sortenreinen und UV-stabilisierten Kunststoff. Er ist passend zur Gewebefarbe in anthrazitgrau erhältlich. Durch die hohe Shorehärte des Keders und den verrippten Kederkanal wird ein Herausrutschen des Gewebes verhindert. So ist es auch nach Jahren noch fest gespannt.

Beschlagteile

Sämtliche Beschlagteile sind in verschleißarmen Materialien ausgeführt. Dabei kommen hochwertige Materialien, wie z.B. Edelstahl, Aluminium (pulverbeschichtet oder eloxiert) oder Messing vernickelt zum Einsatz.

Dadurch ist gewährleistet, dass es auch nach Jahren zu keinen Farbunterschieden kommt (z.B. Griffschale).

Die Drehbeschläge (PF) oder mehrteiligen Drehbänder (DF) werden über eine 2-Punkt-Verklemmung mit dem Profil verbunden.

Dadurch können sie bei der Montage fein justiert und der Flügel zu Reinigungszwecken (oder im Winter) problemlos ausgehängt werden.

Rahmenaufbau

Sämtliche Pendelfenster oder Drehrahmen des Neher-Systems werden auf Gehrung geschnitten und mit einem besonders großen und stabilen Mehrkammer- oder Volleckwinkel doppelt verpresst und zusätzlich mit einem 2-Komponentenklebstoff-PUR verklebt.

Mit einer PP-Bürstendichtung wird der Flügel zum Blend- bzw. zum Montagerahmen hin abgedichtet. Beim Pendelfenster wird im Montagerahmen auf der Verschlussseite eine Bremsbürste eingesetzt, die verhindert, dass der Flügel mehrfach durchschwingt.


Montage

In den Horizontal- und Vertikalschnitten handelt es sich bei den dargestellten Schrauben und Montagebohrungen um Montagevorschläge, die, je nach Einbausituation, auch anders aussehen können.

Im Standard werden sämtliche Montagerahmen ohne Montagebohrungen geliefert (Montagebohrungen inkl. Montagematerial siehe Zusatzausstattungen).

Pendelfenster PF2 einseitig selbstschließend

(dargestellt ist die Pendelfenstervariante PF2/1 von Seite 4 und 5)




Drehbeschlag

Das Öffnen und Schließen des Pendelfensters erfolgt über Zapfendrehbänder. Durch diese „Bügelkonstruktion“ wird das Pendelfenster sehr stabil und es ist ein Öffnungswinkel von 0° bis 120° möglich.

Die Zapfendrehbänder sind über eine mehrfache Punktverklemmung mit dem Profil verbunden. Dadurch kann das Pendelfenster auch nachträglich in der Höhe eingestellt werden.


Zusätzlich kann das Pendelfenster problemlos ein- und ausgehängt werden.




Winkelanbau

Der Montagerahmen kann seitlich mit Winkelprofilen verbreitert werden. Damit kann das Pendelfenster auch bei bautiefen Fensterflügeln oder verdeckten Beschlägen ausreichend weit nach innen geöffnet werden (Zusatzausstattungen, Seite 10).

z.B. bei Montage auf dem Blendrahmen



z.B. bei Montage im Lichten des Blendrahmens




Fensterschließer

Jedes Pendelfenster enthält im Standard eine Drehstabfeder. Damit schließt sich das Pendelfenster von außen nach innen selbstständig.

Wenn zusätzlich ein selbstständiges Schließen von innen nach außen gewünscht wird, kann eine zweite Schließfeder eingebaut werden (Zusatzausstattungen, Seite 12).

Montagerahmen

Für die Montage auf dem Blendrahmen oder im Lichten des Fensters steht jeweils ein Montagerahmen mit und ohne Fahnenprofil zur Verfügung.



10 34 23



10 34 28

Blockmagnetverschluss

Der Verschluss wird über berührungslose Blockmagnete realisiert, die über eine spezielle Aufnahme mit dem jeweiligen Eckwinkel verschiebbar stabil verbunden sind.



Bei extremen Windbelastungen kann die Magnetkraft durch Einhängen weiterer Blockmagnete verstärkt werden (Zusatzausstattungen, Seite 12).

Pendelfenster

mit Montagerahmen unten geschlossen

Darstellung: Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

Empfehlung

flächenbündige und
flächenversetzte Fenster

Variante

PF2/1.AMB

Preisgestaltung

Pendelfenster Preisliste 4

Seite 5

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen


+ 39 mm
+ 39 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts

↓ Ansicht außen ↓

Horizontalschnitt

M 1:3



Worauf Sie unbedingt achten sollten

bei **Windbelastung** Drehstabfeder mit erhöhter Schließkraft verwenden
(Zusatzausstattungen Seite 12, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten
(Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

A Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm

nachfragen

B Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm

Bestellmaß Breite verringern

C bei verdeckten Beschlägen am Fensterflügel (oder bautiefen Fensterflügel) darauf achten, dass das Pendelfenster durchpendeln kann

Winkelanbau

(Zusatzausstattungen, Seite 10)

D bei flächenbündigem Fenster stößt der Knopf am Fensterflügel an

Griff GI 25 verwenden

(Zusatzausstattungen, Seite 12)

E auf herunterhängenden Rolladenpanzer achten


Winkelanbau

(Zusatzausstattungen, Seite 11)


alternativ

Vertikalschnitt

M 1:3




Bestellmaß Höhe




verwendete Profile


M 1:3




10 34 06



10 34 07




10 34 22



10 34 23

3-D Ansicht von außen



Pendelfenster

mit Montagerahmen unten geschlossen

Darstellung: Lichte-Montage-Blendrahmen (LMB)

Empfehlung

flächenversetzte Fenster

mit eng anliegendem Rolladenpanzer und Rolladenführungsschienen

Variante

PF2/1 . LMB

Preisgestaltung

Pendelfenster Preliste 4


Seite 5

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 2 mm
 Höhe = Regensch.-oberkante bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 17 mm
 Öffnungsrichtung =  Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:3



Vertikalschnitt

M 1:3




Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


bei Windbelastung Drehstabfeder mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen Seite 12, Erhöhung der Schließkraft)	
auf Beschwerungsstab in der Rolladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)	
A Abstand der Rolladenführung zum Fensterflügel mind. 15 mm	nachfragen
B bei verdeckten Beschlägen am Fensterflügel (oder bautiefen Fensterflügeln) darauf achten, dass das Pendelfenster durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen Seite 10)
C darauf achten, dass der Knopf nicht am Fensterflügel anstößt	Griff GI 25 verwenden (Zusatzausstattungen, Seite 12)
D ggf. Distanzunterlage separat bestellen (Register Montagehilfsmittel)	
E auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holzfenster) achten	nachfragen

verwendete Profile


M 1:3




10 34 06



10 34 07




10 34 22



10 34 23

3-D Ansicht von außen



Pendelfenster

mit Montagerahmen unten geschlossen

Empfehlung

flächenversetzte Fenster

mit eng anliegendem
Rolladenpanzer

Variante

PF2/3

Preisgestaltung

Pendelfenster Preisliste 4


Seite 5

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 36 mm
Höhe = Regensch.-oberkante bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 36 mm
Öffnungsrichtung =  Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:3



Vertikalschnitt

M 1:3




Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


A	Flächenversatz vom Blendrahmen zum Fensterflügel mind. 13 mm	mit Dichtungsband Abstand vergrößern (Reg. Montagehilfsmittel)
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 19 mm	Bestellmaß Breite verringern PF2/1.LMB, Seite 5
C	bei verdeckten Beschlägen am Fensterflügel (oder bautiefen Fensterflügeln) darauf achten, dass das Pendelfenster durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen, Seite 10)
D	darauf achten, dass der Knopf nicht am Fensterflügel anstößt	Griff GI 25 verwenden (Zusatzausstattungen, Seite 12)
E	auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holzfenster) achten	nachfragen
F	bei sehr breitem und schrägem Blendrahmenüberschlag entsteht zu viel Einbauluft	Bestellmaß vergrößern

3-D Ansicht von außen



verwendete Profile

M 1:3



Pendelfenster

mit Montagerahmen unten geschlossen

Empfehlung

flächenbündige und
flächenversetzte Fenster

mit sehr schrägem oder stark abge-
rundetem Blendrahmenüberschlag

Variante

PF2/6

Preisgestaltung


Pendelfenster Preliste 4

Seite 5

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen

+ 77 mm
+ 58 mm

Öffnungsrichtung =  Ansicht außen ↓
links oder rechts


Horizontalschnitt

M 1:3



Vertikalschnitt

M 1:3



Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

bei **Windbelastung** Drehstabfeder mit erhöhter Schließkraft verwenden
(Zusatzausstattungen Seite 12, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rolladenendleiste achten
(Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)


A	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 39 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	bei verdeckten Beschlägen am Fensterflügel (oder bautiefen Fensterflügeln) darauf achten, dass das Pendelfenster durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen, Seite 10)
D	darauf achten, dass der Knopf nicht am Fensterflügel anstößt	Griff GI 25 verwenden (Zusatzausstattungen, Seite 12)

3-D Ansicht von außen



verwendete Profile

M 1:3



Pendelfenster

mit Montagerahmen **unten geschlossen** und **seitlicher Rahmentrennung** für Stulpanschluss

Darstellung: Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

Empfehlung

flächenbündige und
flächenversetzte
Stulpfenster

Variante

PF2/41.AMB

Preisgestaltung

Pendelfenster 1,05 x Preisliste 4

Seite 5


Bestellmaße

Breite = Stulpfuge bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 39 mm
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 39 mm
Öffnungsrichtung = links oder rechts

↓ Ansicht außen ↓


Horizontalschnitt

M 1:3




Vertikalschnitt

M 1:3



Bestellmaß Höhe



Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

bei **Windbelastung** Drehstabfeder mit erhöhter Schließkraft verwenden
(Zusatzausstattungen Seite 12, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten
(Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)


A	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	bei verdeckten Beschlägen am Fensterflügel (oder bautiefen Fensterflügeln) darauf achten, dass das Pendelfenster durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen, Seite 10)
D	bei flächenbündigem Fenster stößt der Knopf am Fensterflügel an	Griff GI 25 verwenden (Zusatzausstattungen, Seite 12)
E	bei Stulpversatz ggf. Distanzunterlage separat bestellen (Reg. Montagehilfsmittel)	

3-D Ansicht von außen



verwendete Profile

M 1:3



Zusatzausstattungen PF2


Farbauswahl siehe **Farbkarte** (Kataloganfang) - Gewebeauswahl siehe Register **Gewebe | Profile**

1. Bürstendichtungen (siehe auch Register Montagehilfsmittel)

Bei der Montage der Pendelfenster gibt es gelegentlich Unebenheiten oder Versätze am Fenster (z.B. Stulpfleiste). Um diese Spalte abzudecken bietet das Neher-System Bürstendichtungen mit verschiedenen Bürstenlängen an.

Die angegebene **Bürstenlänge (L)** beschreibt die Gesamthöhe der Bürste inkl. Bürstenfuß in mm.

Durch das Einschieben der Bürste in den Bürstenkanal ist die sichtbare Bürstenhöhe um ca. 2,5 mm geringer.



PP-Bürstendichtung mit breitem Fuß


Verfügbare Längen: 3 mm, 4,25 mm, 5,25 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm



PP-Bürstendichtung mit Steppfaden

Für den breiten Fuß (6,7 mm) stehen Bürstendichtungen mit einem zusätzlichen Steppfaden in den Längen 15 mm, 20 mm, 25 mm und 30 mm zur Verfügung.


Diese haben den Vorteil, dass die Bürstendichtung besser steht und nicht „auseinanderfällt“.



PP-Bürstendichtung selbstklebend mit breitem Fuß

Zur Abdichtung bei der Montage kann auch eine selbstklebende Bürstendichtung eingesetzt werden.

Verfügbare Längen: 5 mm, 8 mm, 11 mm, 15 mm



2. Montagebohrungen

Im Standard werden sämtliche Montagerahmen ohne Montagebohrungen ausgeliefert. Auf Wunsch sind bei folgenden Profilen Montagebohrungen von vorne oder seitlich möglich (bei Bestellung angeben). Dabei wird das angegebene Montagematerial mitgeliefert.

Montagebohrung von vorne	↑ Ansicht innen ↑	Montagebohrung seitlich	↑ Ansicht innen ↑
10 34 22 RK 3,5 x 13 mm (15 03 35.13.TX) Abdeckkappe (14 23 91)		10 34 22 SK 3,5 x 50 mm (15 04 35.50.TX) Abdeckklebescheibe (14 23 81)	
10 34 23 RK 3,5 x 13 mm (15 03 35.13.TX) Abdeckkappe (14 23 91)		10 34 23 SK 3,5 x 50 mm (15 04 35.50.TX)	
10 34 27 SK 3,5 x 16 mm (15 08 35.16.TX), Abdeckklebescheibe (14 23 81)		10 34 27 SK 3,5 x 50 mm (15 04 35.50.TX) Abdeckklebescheibe (14 23 81)	
10 34 28 SK 3,5 x 16 mm (15 08 35.16.TX), Abdeckklebescheibe (14 23 81)		10 34 28 SK 3,5 x 50 mm (15 04 35.50.TX)	

Montagebohrungen für **Zusatzzrahmen 10 95 42** (hier gilt „Ansicht außen“), siehe Register Pendeltüren, Zusatzausstattungen.



Es muss beim Aufmaß geprüft werden, ob sich das Montagematerial für den jeweiligen Einbaufall eignet.

Zusatzausstattungen PF2

3. Zusatzrahmen zur Aufdoppelung


Zur Überbrückung größerer Distanzen (z.B. vorstehendem Wetterschenkel oder Fenstersprossen) erhalten Sie auf Wunsch einen Zusatzrahmen aus dem Profil 10 34 22 oder 10 95 42.

Der Zusatzrahmen kann auf Wunsch mit Montagebohrungen (Register Pendeltüren, Zusatzausstattungen) ausgestattet werden. Er ist in den Versionen „unten geschlossen“ und „unten offen“ lieferbar.

Sollte die Distanz nicht ausreichen, können auch mehrere Zusatzrahmen übereinander montiert werden.

Für diesen Fall empfehlen wir die Montagebohrungen von vorne vor Ort zu bohren, da diese ab Werk übereinander liegen.

Weitere Zusatz- und Ausgleichsprofile finden Sie im Register Montagehilfsmittel.



10 34 22

Variante **ZR 1/1** Zusatzrahmen unten geschlossen

Variante **ZR 1/2** Zusatzrahmen unten offen

10 95 42

Variante **ZR 5/1** Zusatzrahmen unten geschlossen

Variante **ZR 5/2** Zusatzrahmen unten offen

4. Winkelanbau (Teil 1)


Winkelanbau für ausreichenden Öffnungswinkel

Bei bautiefen Fensterflügeln oder verdeckten Beschlägen besteht die Gefahr, dass das Pendelfenster nach innen nicht weit genug geöffnet werden kann. Hier besteht die Möglichkeit, den Montagerahmen seitlich mit Winkelprofilen zu verbreitern, um den Drehpunkt des Pendelfensterflügels ausreichend ins Lichte zu verschieben.


! Entsprechend der Öffnungsrichtung wird auch die Seite, an welche der Winkel angebracht wird (links oder rechts) mit Ansicht außen betrachtet.

Beispiel: PF2/1.AMB an einem Fenster mit verdecktem Beschlag

Öffnungswinkel ohne Winkelanbau



Öffnungswinkel mit Winkelanbau




Es stehen Winkelprofile mit einer Schenkellänge von 40, 60 oder 80 mm zur Verfügung. Diese können sowohl auf der Band- als auch auf der Verschlusseite angebracht werden. Eine Anleitung zur Berechnung der passenden Winkelgröße finden Sie im Variantenfinder unter „Hinweise“ für die einzelnen Varianten.


Siehe **Neher App**

Ausführung bei Varianten mit Montage auf Blendrahmen:


ohne Winkelanbau




mit Winkelanbau



ohne Winkelanbau




mit Winkelanbau




Ausführung bei Varianten mit Montage im Lichten des Blendrahmens:

ohne Winkelanbau



Bestellmaß Breite

mit Winkelanbau



Bestellmaß Breite



Die Blendrahmenauflagefläche und damit das Bestellmaß bleibt, wie im Variantenblatt beschrieben, bestehen (das Winkelprofil wird nicht in Abzug gebracht).

Zusatzausstattungen PF2


4. Winkelanbau (Teil 2)

Winkelanbau für herunterhängenden Rolladenpanzer

Bei einem herunterhängenden Rolladenpanzer besteht die Gefahr, dass sich das Pendelfenster nicht mehr nach außen öffnen lässt.

Hier besteht die Möglichkeit, den Montagerahmen oben mit Winkelprofilen zu verbreitern. Damit kann das Pendelfenster unterhalb des Rolladenpanzers durchpendeln.


Beispiel: PF2/1.AMB an einem Fenster mit herunterhängendem Rolladenpanzer




⚠️ Machbarkeit der Montage des Winkelprofils prüfen.
Alternative:
Acrylat-Klebeband 12 25 20.08 verwenden
(Register Montagehilfsmittel)

Es stehen Winkelprofile mit einer Schenkelänge von 40, 60 oder 80 mm zur Verfügung.

Ausführung bei Varianten mit Montage auf Blendrahmen:



Ausführung bei Varianten mit Montage im Lichten des Blendrahmens:



⚠️ Die Blendrahmenauflagefläche und damit das Bestellmaß bleibt bestehen (wie im Variantenblatt beschrieben). Das Winkelprofil wird nicht in Abzug gebracht.


Winkelkombination für ausreichenden Öffnungswinkel und herunterhängenden Rolladenpanzer

Die Winkelbauten können sowohl seitlich als auch oben beliebig miteinander kombiniert werden.

5. Bremsbürste

Um ein mehrfaches Durchpendeln zu verhindern, sind sämtliche Pendelfenster im Standard mit einer Bremsbürste ausgestattet.

Auf Wunsch kann bei einflügeligen Pendelfenster auf die Bremsbürste verzichtet werden. In diesem Fall wird dort das Rahmenprofil ohne Bürstenaufnahmenut eingesetzt.




Zusatzausstattungen PF2

6. Griffauswahl


Im Standard wird am Pendelfenster der Griff **GA 20** (außen) und **GI 24** (innen) verwendet.

GA 20 (Standardgriff außen)



Griffschale 13 35 50


GI 24 (Standardgriff innen)



Knopf 10 mm
13 35 55 mit
Schutzplatte 13 35 51

Dadurch, dass der Knopf am Griff **GI 24** übersteht (10 mm), kann für innen alternativ der Griff **GI 25** eingesetzt werden.

GI 25 immer in Verbindung mit Griff GA 20





Textilschlaufe 13 35 57
mit Schutzplatte 13 35 51

7. Sprossenhöhe, Zusatzsprosse, Sprossenkreuz

Beim Pendelfenster kann die Quersprosse (ab einer Höhe von 1501 mm aus Gründen der Stabilität im Standard enthalten) in der Höhe angepasst werden. Dabei wird immer von der Unterkante „Bestellmaß Höhe“ bis zur Sprossenmitte gemessen.

Auf Wunsch sind auch Zusatzsprosse oder Sprossenkreuze lieferbar.

Bsp.: gewebeteilende Sprosse PF2



8. zweite Schließfeder

Jedes Pendelfenster enthält im Standard eine Drehstabfeder. Damit schließt sich das Pendelfenster von außen nach innen selbstständig. Wenn zusätzlich ein selbstständiges Schließen von innen nach außen gewünscht wird, kann auf Wunsch eine zweite Schließfeder eingebaut werden.

9. Schließkraft (Reduzierung oder Erhöhung)

Ab einer Höhe von 740 mm wird eine Drehstabfeder zum selbstständigen Schließen von außen nach innen eingesetzt.

reduzierte Schließkraft von 740 mm bis 840 mm wird ausschließlich die Feder mit reduzierter Schließkraft eingesetzt.

Ansonsten Empfehlung bei kleineren Pendelfenstern und Pendelfenster die zusätzlich windgeschützt eingebaut werden.

mittlere Schließkraft ab 840 mm wird im Standard die Drehstabfeder mit mittlerer Schließkraft eingesetzt. Sie ermöglicht in den meisten Fällen ein angenehmes Öffnen und sicheres Schließen des Pendelfensters (ohne Windbelastung).

erhöhte Schließkraft Empfehlung bei starker Windbelastung und Verwendung dichter Gewebe (z.B. Polltec).

10. Montagehilfsmittel

Für die Montage der Pendelfenster stehen Ihnen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung.

Diese können Sie dem **Register Montagehilfsmittel** entnehmen.

z.B. Magnetabstandhalter für
Rolladenendleiste 14 34 20




Rollladen-
abstandhalter
14 29 20

Elastikpuffer
14 34 10.02


Drehrahmen für Fenster DF3 und DF4

(dargestellt ist die Variante DF3/1 von Seite 14)




Flügelprofile

Beim Drehrahmen der Serie DF3 kommt das besonders stabile Bogenkonturprofil 10 35 02 zum Einsatz.




Beim Drehrahmen der Serie DF4 wird das ebenfalls sehr stabile Fahnenprofil 10 36 04 eingesetzt.



Verschluss


Als Verschluss wird ein verdeckt angebrachtes, beidseitiges Magnetband (mit Montagerahmen) bzw. ein Magnetband mit einem magnetisierbaren Edelstahlstab zum Anschrauben (ohne Montagerahmen) eingesetzt. So liegt der Drehrahmen, auch bei einem bauseits leicht verzogenen Fenster komplett an (dadurch volle Dichtigkeit).



Auf Wunsch kann anstelle des Edelstahlstabes auch ein selbstklebendes Magnetband verwendet werden (Zusatzausstattungen, S. 20).

Drehrahmen zum Öffnen nach innen


Mit dem Montagerahmen 10 35 21 können auch Drehrahmen zum Öffnen nach innen realisiert werden.



Der Montagerahmen 10 35 31


Wenn die Baugegebenheiten so eng sind, dass weder der Drehrahmen ohne Montagerahmen noch der Drehrahmen mit Montagerahmen 10 35 21 eingesetzt werden kann, so findet der Drehrahmen mit Montagerahmen 10 35 31 Verwendung.

Er wird außen in die Leibung oder direkt auf der Rollladenführungschiene befestigt und kann versiegelt werden.




Der Montagerahmen 10 35 21

Der Montagerahmen 10 35 21 ermöglicht durch seine flache Bauweise eine Montage zwischen Fenster und Rollladenführungschiene.



Sprosse ab Höhe 1801 mm

Ab einer Höhe von 1801 mm wird eine gewebeteilende Verstärkungssprosse eingesetzt.



Drehrahmen für Fenster

ohne Montagerahmen

Empfehlung

flächenbündige und
flächenversetzte Fenster

Variante

DF3/1

Preisgestaltung

Drehrahmen für Fenster Preisliste 1

Seite 4

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen

+ 32 mm
+ 32 mm

Öffnungsrichtung =  oder 


Horizontalschnitt

M 1:3




Vertikalschnitt

M 1:3




Bei sehr schrägem Blendrahmenüberschlag (> 5 mm) anderen Messpunkt verwenden:

Bestellmaß Breite = lichte Außenbreite + 28 mm
Bestellmaß Höhe = lichte Außenhöhe + 28 mm



3-D Ansicht von außen




Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	Durchgang bei hochgezogenem Rollladen mind. 20 mm	Bestellmaß Höhe verringern
B	Drehrahmenauflagefläche seitlich auf Bandseite mind. 25 mm	Bestellmaß Breite verringern max. 10 mm (5 mm pro Seite)
C	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 17 mm	DF4/2, Seite 18
D	bei flächenbündigem Fenster stößt der Knopf am Fensterflügel an	Griff GI 25 verwenden (Zusatzausstattungen Pendelfenster, S.12)

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2



Drehrahmen für Fenster

mit Montagerahmen unten geschlossen, nach innen öffnend

Empfehlung
flächenversetzte
Holzfenster
mit herunterhängendem
Rollladenpanzer

Variante

DF3/7

Preisgestaltung


Drehrahmen für Fenster 1,1 x Preisliste 3

Seite 4

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen
Höhe = Regensch.-oberkante bis Lichte Fensterblendrahmen oben
Öffnungsrichtung = links oder rechts
- 2 mm
+ 17 mm
Ansicht innen


Horizontalschnitt



M 1:3

Vertikalschnitt

M 1:3




Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	Maß darf höchstens 44 mm sein längere Bürstdichtung verwenden, Standard 12 mm (Zusatzausstattungen, Seite 19)
B	Flächenversatz vom Blendrahmen zum Fensterflügel mind. 15 mm nachfragen
C	Abstand der Rolladenführung zum Fensterflügel mind. 25 mm DF3/8, Seite 17
D	auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holzfenster) achten nachfragen


3-D Ansicht von außen



Bemerkung: h-Profil mit Bürstdichtung wird lose mitgeliefert

verwendete Profile mit Standardbürstdichtung

M 1:2



Drehrahmen für Fenster

mit Montagerahmen unten geschlossen, nach innen öffnend

Empfehlung

flächenversetzte Fenster

mit herunterhängendem
Rolladenpanzer

Variante

DF3/9

Preisgestaltung

Drehrahmen für Fenster Preisliste 3

Seite 4

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen

Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen

Öffnungsrichtung =




+ 34 mm

+ 38 mm


Horizontalschnitt

M 1:3



Vertikalschnitt

M 1:3




Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


A Flächenversatz vom Blendrahmen zum Fensterflügel mind. 5 mm	bei der Montage Distanzprofil 10 35 70 unterlegen (Register Montagehilfsmittel)
B Montagerahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 17 mm	Bestellmaß Breite verringern
C Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 17 mm	DF4/2, Seite 18
D Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 19 mm	Bestellmaß Höhe verringern
E auf der Bandseite mind. 8 mm Distanz für 90° Öffnungswinkel	

3-D Ansicht von außen




verwendete Profile

M 1:2



10 35 02



10 35 21

Drehrahmen für Fenster

mit Montagerahmen unten geschlossen

Empfehlung

Fenster

mit Mauerleibung

Variante

DF3/8

Preisgestaltung

Drehrahmen für Fenster Preisliste 3

Seite 4

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung

- 2 mm

Höhe = Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz


- 2 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts

Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:3



Vertikalschnitt

M 1:3




Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A bei Montage vor dem Rollladen auf
Rollladenstopper achten


Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 43 mm

3-D Ansicht von außen




verwendete Profile

M 1:2



10 35 02



10 35 31

Drehrahmen für Fenster

ohne Montagerahmen

Empfehlung

flächenversetzte Fenster

mit eng anliegendem
Rolladenpanzer

Variante

DF4/2

Preisgestaltung

Drehrahmen für Fenster Preisliste 2

Seite 4

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen

+ 38 mm
+ 38 mm

Öffnungsrichtung = oder



Horizontalschnitt

M 1:3



Vertikalschnitt

M 1:3




Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


A	Durchgang bei hochgezogenem Rollladen mind. 25 mm	DF3/7, Seite 15
B	Drehrahmenauflagefläche seitlich auf Bandseite mind. 31 mm	Bestellmaß Breite verringern max. 16 mm (8 mm pro Seite)
C	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 8 mm	DF3/7, Seite 15
D	bei einem breiten Fensterflügel und geringem Flächenversatz stößt der Knopf am Fensterflügel an	Griff GI25 verwenden (Zusatzausstattungen Pendelfenster, Seite 12)

3-D Ansicht von außen



verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2



10 36 04

Zusatzausstattungen DF3 und DF4

Farbauswahl siehe **Farbkarte** (Kataloganfang) - Gewebeauswahl siehe Register **Gewebe | Profile**

1. Sonderformen (außerwinklige und gebogene Elemente)

Folgende Drehrahmenprofile können gebogen oder außerwinklig verarbeitet werden.

Die in Klammer angegebene Zahl ist der Mindestradius (**Bestellmaß in mm**), den wir bei diesem Profil biegen können.



10 35 02

(320)
(E6/EV1 = 370)



10 35 21

(385)
(E6/EV1 = 885)



10 35 24

(475)
(E6/EV1 = 900)



10 35 31

(420)
(E6/EV1 = 420)



10 36 04

(430)
(E6/EV1 = 700)

(Stulpfenster = 835)

(Stulpfenster = 850)

(Stulpfenster = 800)

(Stulpfenster = 880)


Weitere Informationen zur Variantenbestimmung und zum Aufmaß können Sie dem Register **Bestellwesen** entnehmen.

2. Bürstdichtungen (siehe auch Register Montagehilfsmittel)

Bei der Montage der Drehrahmen gibt es gelegentlich Unebenheiten oder Versätze am Fenster (z.B. Stuppleiste). Um diese Spalte abzudecken bietet das Neher-System Bürstdichtungen mit verschiedenen Bürstenlängen an.


Die angegebene **Bürstenlänge (L)** beschreibt die Gesamthöhe der Bürste inkl. Bürstenfuß in mm.

Durch das Einschieben der Bürste in den Bürstenkanal ist die sichtbare Bürstenhöhe um ca. 2,5 mm geringer.



PP-Bürstdichtung mit breitem Fuß

Verfügbare Längen: 4,25 mm, 5,25 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm



10 36 04

PP-Bürstdichtung mit extra breitem Fuß

Verfügbare Längen: 5,25 mm, 8 mm



10 35 02


10 35 21

10 35 31

PP-Bürstdichtung mit Steppfaden

Für den breiten Fuß (6,7 mm) stehen Bürstdichtungen mit einem zusätzlichen Steppfaden in den Längen 15 mm, 20 mm, 25 mm und 30 mm zur Verfügung.


Diese haben den Vorteil, dass die Bürstdichtung besser steht und nicht „auseinanderfällt“.



PP-Bürstdichtung selbstklebend mit breitem Fuß

Zur Abdichtung bei der Montage kann auch eine selbstklebende Bürstdichtung eingesetzt werden.

Verfügbare Längen: 5 mm, 8 mm, 11 mm, 15 mm





3. Griffauswahl

Im Standard wird am Drehfenster der Griff **GA 20** (außen) und **GI 24** (innen) verwendet. Dadurch, dass der Knopf am Griff **GI 24** übersteht (10 mm), kann für innen alternativ der Griff **GI 25** eingesetzt werden. Die Beschreibung der Griffauswahl siehe „Griffauswahl Pendelfenster“, Seite 12.

4. PA-Streifenbürsten

Zur Überbrückung von großen auszugleichenden Distanzen oder zur Abdichtung von Durchbrüchen (z.B. Lüftungsgestänge) stehen unterschiedliche Streifenbürsten mit dem entsprechenden Aufnahmeprofil zur Verfügung.



Über ein Langloch kann das h-Profil bis zu 6,5 mm ausglichen werden.





Weitere Informationen siehe Sonderformen im Register Bestellwesen.

Zusatzausstattungen DF3 und DF4

5. Montagebohrungen

Im Standard werden sämtliche Montagerahmen ohne Montagebohrungen ausgeliefert.

Auf Wunsch sind bei folgenden Profilen Montagebohrungen von vorne oder seitlich möglich (bei Bestellung angeben). Dabei wird das angegebene Montagematerial mitgeliefert.

Montagebohrung von vorne	↑ Ansicht innen ↑	Montagebohrung seitlich	↑ Ansicht innen ↑
10 35 21 RK 3,5 x 13 mm (15 03 35.13.TX) Abdeckkappe (14 23 91)		10 35 21 SK 3,5 x 50 mm (15 04 35.50.TX) Abdeckklebescheibe (14 23 81)	
10 35 31 SK 3,9 x 38 mm (15 04 39.38.TX) Abdeckklebescheibe (14 23 81)		10 35 31 RK 3,9 x 38 mm (15 03 39.38.TX) Universalfunktionsdübel (15 50 06.35) Abdeckkappe (14 23 91)	

Montagebohrungen für **Zusatzausstattungen 10 95 42** (hier gilt „Ansicht außen“), siehe Register Drehrahmen für Türen, Zusatzausstattungen.





Es muss beim Aufmaß geprüft werden, ob sich das Montagematerial für den jeweiligen Einbaufall eignet.

6. Sprossenhöhe, Zusatzsprosse, Sprossenkreuz

Bei den Drehrahmen kann die Quersprosse (ab einer Höhe von 1801 mm aus Gründen der Stabilität im Standard enthalten) in der Höhe angepasst werden. Dabei wird immer von der Unterkante „Bestellmaß Höhe“ bis zur Sprossenmitte gemessen.

Auf Wunsch sind auch Zusatzsprossen oder Sprossenkreuze lieferbar.




7. selbstklebendes Magnetband

Bei Drehrahmen für Fenster ohne Montagerahmen wird auf der Verschlussseite im Standard ein magnetisierbarer Edelstahlstab zum Anschrauben eingesetzt.

Auf Wunsch kann anstelle des Edelstahlstabes auch ein **selbstklebendes Magnetband** verwendet werden (einfache und schnelle Montage).

Beachten Sie bitte, dass es aufgrund von ungeeigneten Oberflächen (Bsp.: feucht, problematischer Holzlack) oder extremen äußeren Bedingungen (Bsp.: dunkler Hintergrund + Sonnenseite) zu einem Ablösen des selbstklebenden Magnetbandes kommen kann. (Keine Langzeitklebegarantie)



8. Montagehilfsmittel

Für die Montage der Drehrahmen stehen Ihnen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung.

Diese können Sie dem **Register Montagehilfsmittel** entnehmen.

z.B.



Distanzunterlage
für Drehband
13 35 20.10

Distanzscheibe
für Drehband
15 35 20.01



Rollladen-
abstandhalter
14 29 20